

Inställning av signaltider på KHU2101-2102-2111



Programering av signaltider (Version 2400/ST)

Huvudurets signaltider kan programmeras veckovis eller årsvis.

Börja alltid med att ställa in systemtiden mot lämplig källa (fröken ur).

För programmering av signaltider veckovis: Utgångsläge "Computer"

- 1 Flytta med piltangent höger [1] till "signal"
- 2 Flytta med piltangent ned [1] till "signal – sig. len"
- 3 Tryck pil höger [1] för att välja kanal
- 4 Justera signallängden med sifvertangenter (max 9,9 sec)
- 5 Tryck pil ner [2]
- 6 Tryck pil höger [1] för att välja kanal
- 7 Justera signalpaus med sifvertangenter (max 9,9 sek)
- 8 Tryck pil ner [1] till "signal weekly"
- 9 Tryck enter [2]
- 10 Ange kanal med sifvertangenter
- 11 Tryck enter [1]
- 12 Ange klockslag med sifvertangenter
- 13 Tryck enter [1]
- 14 Ange veckodag med sifvertangenter (1 för måndag osv.)
- 15 Tryck enter [1]
- 16 Ange hur många gånger signalen ska upprepas med sifvertangenter (max 15)
- 17 Tryck enter [1] "weekly"
- 18 Tryck pil upp [3] "signal"
- 19 Tryck pil vänster [1] "Computer"

Läs signaltider

- 1 Flytta med piltangent höger [1] till "signal"
- 2 Flytta med piltangent ned [3] till "weekly"



Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden
Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81
www.timerclock.se • E-mail: order@timerclock.se

Inställning av signaltider på KHU2101-2102-2111

- 3 Tryck enter [1]
- 4 Tryck piltangent ner signaltid visas
- 5 Tryck piltangent ner nästa signaltid visas
- 6 Tryck piltangent vänster för att avbryta
- 7 Tryck pil upp [3] ”signal”
- 8 Tryck pil vänster [1] ”Computer”

Radera signaltider

- 1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal”
- 2 Flytta med piltangent ned [3] till ”weekly”
- 3 Tryck enter [1]
- 4 Tryck pil ner till tiden som ska raderas
- 5 Tryck ”H” och sedan ”0” samtidigt
- 6 Tryck pil upp [3] ”signal”
- 7 Tryck pil vänster [1] ”Computer”

För programmering av signaltider årligen: Utgångsläge ”Computer”

- 1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal”
- 2 Flytta med piltangent ned [4] till ”yearly”
- 3 Tryck enter [2]
- 4 Ange kanalnummer med siffertangenter
- 5 Tryck enter [1]
- 6 Ange datum med siffertangenter (dd.mm)
- 7 Tryck enter [1]
- 8 Ange klockslag med siffertangenter
- 9 Tryck enter [1]
- 10 Flytta pil höger/vänster för att välja ”once” eller ”always”
- 11 Tryck enter [1]
- 12 Ange hur många gånger signalen ska upprepas med siffertangenter (max 15)
- 13 Tryck enter [1]
- 14 Tryck pil upp [4] ”signal”
- 15 Tryck pil vänster [1] ”Computer”

Läs signaltider

- 1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal”
- 2 Flytta med piltangent ned [2] till ”yearly”
- 3 Tryck enter [1]
- 4 Tryck pil ner signaltid visas



Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden
Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81
www.timer-clock.se • E-mail: order@timer-clock.se

Inställning av signaltider på KHU2101-2102-2111

- 5 Tryck pil ner
nästa signaltid visas
- 6 Tryck pil vänster för att avbryta
- 7 Tryck pil upp [4] ”signal”
- 8 Tryck pil vänster [1] ”Computer”

Radera signaltider

- 1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal”
- 2 Flytta med piltangent ned [4] till ”yearly”
- 3 Tryck enter [1]
- 4 Tryck pil ner till tiden som ska raderas
- 5 Tryck ”H” och sedan ”0” samtidigt
- 6 Tryck piltangent vänster för att avbryta
- 7 Tryck pil upp [3] ”signal”
- 8 Tryck pil vänster [1] ”Computer”



Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden
Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81
www.timerclock.se • E-mail: order@timerclock.se