

Inställning av tid på KHU2101-2102-2111



Efter inkoppling av uret till 230V visas "Batt empt" i displayen upp till 3-5min !!!!

Huvuduret har två tider som kan ställas in: Systemtid och Linjetid.

Systemtiden är den tid som visas på huvudurets display.

Linjetiden är den tid som visas på klockor (sekundärur).

Börja alltid med att ställa in systemtiden mot lämplig källa (fröken ur).

För inställning av systemtid: Utgångsläge "Computer"

- 1 Flytta med piltangent höger [4] till "system"
- 2 Flytta med piltangent ned [1] till "time"
- 3 Tryck enter [1]
- 4 Justera tiden med sifvertangenter
- 5 Tryck enter [1]
- 6 Återgå till utgångsläge med piltangenter upp [1] och vänster [4] "Computer"

För inställning av linjetid: Utgångsläge "Computer"

- 1 Flytta med piltangent höger [3] till "lines"
- 2 Flytta med piltangent ned [4] till "line 1 ON OFF"
- 3 Tryck enter [1]
- 4 Flytta med piltangent höger [1] till "off"
- 5 Tryck enter [1] (sekundäruren stoppas)
- 6 Flytta med piltangent upp [2] till "line 1"
- 7 Tryck enter [1]
- 8 Justera tiden med sifvertangenter (ställ in tiden som sekundäruren är stoppade på)
- 9 Tryck enter [1]
- 10 Återgå till utgångsläge med piltangenter upp [2] och vänster [3] "Computer"

[] Antal tryck på anvisad tangent

” ” Visas på displayen

TIMERCLOCK

Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden

Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81

www.timerclock.se • E-mail: order@timerclock.se