

Bruksanvisning Radiostyrt Ur



Batteriur med radiostyrt urverk DCF 77

Driftstart:

Sätt i medföljande batteri 1,5V AA

Akta polaritet

Uret väntar nu att ta emot tidssignal från sändaren.

Det kan dröja flera timmar innan rätt tid visas.

Vinter- (normal) och sommartid ställs in automatiskt.

TIMERCLOCK

Hovaco AB

Industrigatan 17 S-548 31 Hova, Sweden

Telefon: +46 (0)506-198 80 • Fax: +46 (0)506 198 81

www.timerclock.se • E-mail: order@timerclock.se